

Návod k použití  
Č. Výr. 70021

## **GARDIGO** **Odpuzovač krteků** **a hrabošů BASIC / 700 m<sup>2</sup>**

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali některý z našich kvalitních produktů. V následujícím textu vám vysvětlíme funkce a zacházení s naším produktem. Dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se tohoto zařízení, kontaktujte svého specializovaného prodejce nebo náš servisní tým. Byli bychom rádi, kdybyste nás doporučili ostatním a popřáli vám mnoho úspěchů s tímto zařízením.



Tento odpuzovač byl vyvinut za účelem odpuzování krteků a jiných hrabajících se zvířat v zemi a vydává zvukové vlny s frekvencí kolem 400 Hz, které jsou pro hrabající zvířata nepříjemné. Jakékoli jiné než uvedené použití není povoleno! V případě poškození způsobeného neodborným použitím a / nebo nedodržením návodu k obsluze a / nebo neoprávněnými úpravami vede k nepřevzetí odpovědnosti za škody ani následné škody a záruka zaniká.

### **Důležité informace o funkci a použití:**

- Přístroj vydává zvukové vlny, které jsou nepříjemné pro hrabání zvířat.
- Zařízení nebrání zvířatům v pobytu na konkrétním místě. Jiná místa se však zvířatům budou zdát příjemnější. Stále více se začnou vyhýbat postižené oblasti. Může to trvat několik dní až týdnů, než se to stane.
- Pozastavte v různých časových intervalech používání zařízení, abyste zabránili návykovému efektu.
- To, jak dobře se zvukové vlny šíří v zemi, závisí na místních podmínkách.

Poznámka: reakce příslušných zvířat na naše zařízení se může lišit. Vývoj našich zařízení, metod a aplikačních tipů je založen na zkušenostech, testech a zpětné vazbě od našich zákazníků. Proto je vystěhování zvířat ve většině případů úspěšné.

### **Bezpečnostní pokyny**

- Výrobky nepatří do oblasti působení dětí. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- V případě jakýchkoli oprav smí být používány pouze originální náhradní díly, aby nedošlo k vážnému poškození.
- Zařízení provozujte pouze s napětím: 3 x Mono / D alkalické baterie (nejsou součástí dodávky) Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie a řádně je uložte. Baterie by neměly být vystaveny teplotám pod 0 ° C. Mohlo by dojít k poškození a ztrátě kapacity.
- Umístěte zařízení tak, aby nehrozilo zakopnutí.
- Nevkládejte základní odpuzovač krteků přímo do krtiny a občas jej vypněte nebo sejměte ze země, aby si na něj nezvykl.

### **Rozsah dodávky**

- Základní ochrana proti krtekům
- Návod k použití

## Uvedení do provozu

- Otočte zelený kryt proti směru hodinových ručiček, dokud jej nebude možné sejmut. Vytáhněte bateriový válec z pouzdra a vložte 3 x 1,5 V monočláňkové baterie kladným pólem směrem dolů.
- Po vložení baterií zasuňte přihrádku na baterie dovnitř a utáhněte kryt, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti.
- Přístroj by měl být zasunut asi 25 cm hluboko do země. Po vložení do půdy přitlačte půdu kolem těla přístroje opravdu pevně. Čím pevnější a hustší je země kolem, tím lépe jsou zvukové vlny vedeny.
- Chcete-li vyměnit baterie, opakujte kroky 1 - 3. Pokud zařízení po vložení baterií nefunguje, odšroubujte kryt a otočte válec baterie v krytu o čtvrt otáčky doleva nebo doprava. Pokud stále nefunguje, zkontrolujte funkčnost baterií!

Aby bylo možné úspěšně a trvale vyhnat krtek nebo hraboše z vašeho majetku, je třeba při jeho používání dodržovat několik bodů:

Krtek nesmí být „obklíčen“ odpuzovači! Za tímto účelem umístěte jeden nebo v lepším případě několik odpuzovačů krteků poblíž zdi domu, ale před první krtinec v zemi. Nikdy neumísťujte odpuzovač krteků do kopce! Posouvejte odpuzovač krteků podle potřeby, obvykle každé 2 až 3 týdny dále k hranici pozemku (od domu). Pokud jsou krtince po 4 týdnech stále na stejném místě, zkontrolujte, zda je zařízení skutečně připraveno k provozu (je slyšet vydávaný zvuk). V takovém případě zkontrolujte, zda baterie fungují správně nebo nejsou vybité. V takovém případě použijte novou sadu baterií. Různé délky času k zahánání zvířete mohou být z různých důvodů, např. že krtek je odolnější, půda je písčitá nebo se skládá z rašeliny nebo jílovité půdy.

Zařízení má integrovaný válec pro výměnu baterií, pomocí kterého můžete rychle vyměnit nebo vyjmout baterie, aniž byste museli zařízení vyjímat z země. Skutečnost, že krátce po použití obrany proti krtekům je na zahradě více krtinců než dříve, by vás neměla zpočátku znepokojovat, je to zcela normální. Krtek a jeho přátelé z další barové zahrady si všimnou změny v jejich prostředí a chtějí zjistit, odkud pochází. Z dlouhodobého hlediska je však tato změna pro ně příliš nepříjemná.

## Technické údaje

- Dosah: až 700 m<sup>2</sup>
- Materiál: ABS
- Frekvence: přibližně 400 Hz
- Baterie: 3 x D alkalická baterie (není součástí dodávky)
- Přepínání intervalů: 2 sekundy ZAPNUTO / 50 sekund VYPNUTO
- Rozměry: 7 x 29,5 x 5 cm

## Obecné informace

CE shoda byla prokázána, příslušná prohlášení jsou uložena u nás.

Je třeba si uvědomit, že za chyby v provozu nebo připojení nebo poškození způsobené nedodržováním návodu k obsluze nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli následné škody. To platí také v případě, že dojde ke změnám nebo pokusu o opravu, byly provedeny opravy na zařízení, byly upraveny obvody nebo jiné součásti nebo byla jakýmkoli jiným způsobem nesprávná obsluha. V těchto případech rovněž zanikne záruka.

Na konci své životnosti nesmí být tento produkt zlikvidován s běžným domovním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném místě pro recyklaci elektrického proudu a elektronická zařízení. S opětovným použitím, recyklací nebo jinými formami recyklace starých zařízení významně přispíváte k ochraně našich zařízení a životního prostředí. Zeptejte se místního úřadu na příslušné středisko pro likvidaci odpadu.

Baterie a nabíjecí baterie nejsou domovním odpadem!

Obrázky viz, originální návod na webu nebo v zásilce.

Váš tým GARDIGO