

Návod k použití
Č. Vyr. 70035



GARDIGO

Solární odpuzovač plašič DIAMANT VIBRATION na krtky, hraboše a mravence / 700 m²

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich kvalitních produktů. V následujícím textu, uvádíme popis funkcí a zacházení s naším zařízením. Věnujte prosím čas pozornému přečtení návodu k použití a používejte zařízení tak, jak je popsáno. Dodržujte všechny přiložené bezpečnostní a provozní pokyny. Uchovejte si tento návod k použití a předejte jej se zařízením. Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se tohoto zařízení, kontaktujte prosím svého specializovaného prodejce nebo náš servisní tým.

Budeme rádi, když nás doporučíte ostatním a přejete hodně úspěchů s tímto zařízením.

Bezpečnostní pokyny

- Elektrická zařízení, obalové materiály atd. nepatří do dosahu dětí. Děti by si se zařízením neměly hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Při opravách by se měly používat pouze originální náhradní díly, aby nedošlo k vážnému poškození.
- V každém případě je nutné zkontrolovat, zda je zařízení vhodné pro dané místo.
- Provozujte zařízení pouze s napětím, které je pro něj určeno: NiMh baterie, 1,2 V, AA
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s omezených fyzických, smyslových nebo duševních schopností nebo nedostatku zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem kvalifikované osoby odpovědné za bezpečnost nebo pokud jsou pod dohledem kvalifikované osoby s ohledem na bezpečné používání zařízení z toho vyplývající nebezpečí.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a řádně ji uložte.
- Baterie by neměly být vystaveny teplotám pod 0 °C. Může to vést k poškození a ztrátě kapacity.
- Umístěte zařízení tak, aby nepředstavovalo nebezpečí zakopnutí.

Rozsah dodávky

- Solární odpuzovač plašič DIAMANT VIBRATION na krtky, hraboše a mravence
- Návod k použití

Důležité informace o režimu provozu a použití

Zařízení pracuje s křemennou oscilací, která je v tomto frekvenčním rozsahu pro krtky a hraboši otravná. Jak dobré jsou vibrace, závisí na podmínkách v zemi. Pokud si zvířata všimnou, že nepříjemný zvuk pokračuje, přesunou se na jiné místo. Když k tomuto efektu dojde, může uplynout několik dní až týdnů. Zařízení by mělo být v nepřetržitém provozu, aby nedošlo ke zhoršení účinku. Doporučujeme používat zařízení preventivně.

Instalace a údržba

1. Nejprve zcela nabijte přístroj, když je vypnutý! Ujistěte se, že solární panel má dostatek slunečního světla.
2. Vyberte si vhodné a slunné místo s ohledem na bod 6 tohoto návodu.
3. Zasuňte zařízení do země co nejhlouběji, ale alespoň do $\frac{3}{4}$ hliníkové špejle. Pokud je podlaha příliš pevná, můžete použít zemní hmoždinku nebo vykopat díru lopatou. Pokud jste to udělali, ujistěte se, že jste po vložení zařízení znovu zaplnili otvor zeminou a pevně jej

zatlačte dolů. To je jediný způsob, jak vést vibrace. Čím volnější je země, tím hůře jsou vibrace vedeny.

4. Pro spuštění stiskněte spínač na spodní straně krytu. Zařízení je nyní připraveno k použití.
5. V pravidelných intervalech kontrolujte funkci zařízení. Pokud zařízení již nefunguje normálně, může být nutné vyměnit baterii (viz bod 4) nebo zařízení nedostává dostatečné sluneční záření.

Výměna baterie

1. Odstraňte průhledný kryt pouzdra.
2. Opatrně uvolněte a vyjměte solární panel s baterií vespod. Ujistěte se, že kabelové spoje mezi solárním panelem a obvodovou deskou pod baterií zůstaly neporušené a nepoškozené.
3. Vyjměte starou baterii z držáku baterie.
4. Vložte novou Ni-MH baterii 1,2 V, 850 mA. Dbejte na správnou polaritu, jak je vyznačeno na vnitřní straně na zemi.
5. Opatrně umístěte solární panel zpět na baterii.
6. Nasadte průhledný kryt pouzdra zpět na tělo pouzdra a pevně zatlačte.

Pozor: Při vložení baterie se špatnou polaritou hrozí nebezpečí výbuchu!

Technické údaje

- Napájení: 1 dobíjecí baterie, typ Ni-MH, 1,2 V, 850 mAh, velikost AA / je součástí dodávky
- Pouzdro: odolný proti povětrnostním vlivům, robustní plastový hrot
- Rozsah: až 700 m², v závislosti na povaze půdy
- Frekvenční rozsah: cca 400 Hz ± 100 Hz
- Provoz: přepínač režimu, zapnutí / vypnutí
- Napájení: polykrystalické solární články
- Interval: doba provozu cca 2 sekundy, doba pauzy cca 28 sekund
- Napěťová rezerva: až 7 dní bez dopadu světla
- Provozní připravenost: okamžitý provoz a funkce nabíjení i při malém dopadu světla

Uvedení do provozu

Přepněte vypínač do polohy „OFF“. Vystavte solární panel plnému slunci po dobu přibližně 2 dnů, aby byla baterie před použitím plně nabitá. Poté přepněte zařízení do polohy "ON" pro kontrolu funkčnosti - tóny jsou pro zdravé lidské ucho přijatelné. Nyní vložte zařízení do země tak, aby vyčnívalo co nejméně. Podle tvrdosti podkladu můžete vykopat díru. Čím hustší je země kolem tyče, tím více jsou křemenné oscilace účinné.

Důležité:


Ujistěte se, že trávník kolem solárního panelu je takový, aby nesnižoval účinek slunečního záření.

Solární odpuzovače zvířat jsou na měsíce plné slunečního svitu velmi vhodné, v temné sezóně doporučujeme používat baterii nebo zařízení napájené ze zdroje.

Instalace a umístění

Abyste krtek nebo hraboše ze svého pozemku úspěšně a trvale vyhnali, je potřeba při používání bezodkladně dodržet pár bodů: Krtek nesmí být "obklíčen" odpuzovačem krteků! To znamená, krtek by měl být zahnán od domu směrem k hranici pozemku. Chcete-li to provést, umístěte jeden nebo v ideálním případě několik odpuzovačů krteků ke zdi domu, ale bezpodmínečně je umístěte před první krtinec. Nikdy nedávejte odpuzovač krteků do krtince! Přesuňte zařízení dále k hranici pozemku, mimo dům podle potřeby, obvykle každé 2 - 3 týdny. Období by mělo být nastaveno tak, aby se krtince posouvali. Pokud jsou krtince i po 4 týdnech stále na stejném místě, zkontrolujte, zda je zařízení skutečně připraveno k použití, je slyšet vydávaný zvuk. V takovém případě přístroj na 1 - 2 dny vypněte a poté znovu zapněte. Různá časová období mohou mít různé důvody, krtek je odolnější, struktura půdy písčité, rašelinové nebo jílovité půdy. Solární odpuzovač krteků má integrovaný vypínač, na který byste si při koupi odpuzovače krteků rozhodně měli dát pozor. Zařízení by se mělo v určitých intervalech vypínat, aby si krtek nezvykl! To, že krátce po použití odpuzovače krteků je na

zahradě více krtinců než dříve, tento jev je zcela normální. Krtek a kamarádi ze sousední zahrady si všimnou změny prostředí a chtějí zjistit, odkud pochází. Z dlouhodobého hlediska je však tato změna příliš obtěžuje a krtci a hraboši se odeberou na klidnější místo.



Klíč k úspěchu:

- Nikdy neumísťujte v krtinci.
- Pokud existuje více zařízení: nikdy ve všech rozích budovy, uzavřete tak zvíře uprostřed.
- Buďte taktičtí: začněte u domu a jděte ve směru k hranici pozemku.
- Předvrtejte otvor v zemi a ztuhnete zeminu kolem zařízení.
- Věnujte pozornost podzemním „zábránám“, jako jsou potrubí, základy, zpomalují je záhony, květinové záhony, betonové desky apod.

Bezpečnostní pokyny


Důležité: Neexistuje žádná záruka za škody způsobené nedodržením pokynů k použití. Gardigo nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli následné škody.

- Zařízení provozujte pouze s dodaným napětím.
- Opravy by měly být prováděny pouze pomocí originálních náhradních dílů, aby nedošlo k vážnému poškození.

- Napájecí vedení a živé kabely, kterými je zařízení připojeno, zkontrolujte, zda nejsou přerušené nebo zda nedošlo k poruše izolace.
- Tento přístroj není určen k používání osobami se snížením fyzických, smyslových nebo mentálních schopností nebo nedostatkem zkušeností.

Obecné informace

1. Elektrické spotřebiče, obalový materiál atd. nepatří do rukou dětí.
2. Obalový a opotřebitelný materiál jako fólie, nepoužívané výrobky, zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
3. Předání produktu by mělo být provedeno s příslušnými instrukcemi.
4. Na konci své životnosti nesmí produkt překročit běžný domácí odpad, musí být zlikvidován ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Baterie a akumulátory nepatří do domácího odpadu

Každý uživatel je ze zákona povinen odevzdat všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky, na sběrném místě ve svém obvodu nebo na živnost, aby mohly být ekologicky zlikvidovány. Baterie a akumulátory odevzdávejte pouze vybité!

Označeno s: Cd = Kadmium
Pb = Olovo
Hg = Rtuť



Elektrická přístroje a elektronická zařízení nepatří do domácího odpadu

Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován s běžným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětovným použitím, recyklací nebo jinými formami recyklace starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Zeptejte se místního úřadu na odpovědné středisko pro likvidaci odpadu.

Obrázky viz, originální návod na webu nebo v zásilce.

Váš tým GARDIGO