

Návod k použití
Č. Vyr. 70046

GARDIGO **Solární odpuzovač plašič krteků a** **mravenců VIBRATION De luxe** **/ 1250 m²**



Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali některý z našich kvalitních produktů. V následujícím textu vám vysvětlíme funkce a zacházení s naším zařízením. Věnujte prosím čas pečlivému přečtení pokynů. Dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

Účel použití

Přístroj byl vyvinut k odpuzování krteků, mravenců a dalších hlodavců.

Vysílá do země úderů pomocí křemenových kamenů a zvukové vlny v rozsahu 400 Hz - 500 Hz, které jsou nepříjemné pro zvířata žijící v zemi. Jakékoli jiné než uvedené použití není povoleno! V případě poškození způsobeného nesprávným použitím a nedodržením návodu k obsluze, nebo neoprávněnými úpravami nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody ani následné škody a záruka zaniká.

Zařízení odesílá úderů a zvukové vlny v 50 sekundových intervalech. Zařízení nebrání zvířatům v pobytu na konkrétním místě, jiná místa se však zvířatům budou zdát pohodlnější. Začnou se postižené oblasti vyhýbat. To, jak dobře se zvukové vlny šíří, závisí na místních podmínkách. Doporučujeme zařízení používat preventivně.

Poznámka: reakce příslušných zvířat na naše zařízení se může lišit. Vývoj našich zařízení, metod a aplikačních tipů je založen na zkušenostech, testech a zpětné vazbě od našich zákazníků. Proto je ve většině případů vyklizení zvířat úspěšné.

Bezpečnostní pokyny

- Elektrická zařízení, obalový materiál atd. nepatří do akční oblasti dětí.
- Používejte zařízení pouze s napětím k tomu určeným: 3 x baterie AA typu Mignon
- Toto zařízení nemohou používat děti od 8 let a osoby s tělesným postižením – bez sensorických nebo intelektuálních schopností nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem kvalifikované osoby odpovědné za bezpečnost, nebo pokud nebyly poučeny o bezpečném používání zařízení.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie a uložte je.
- Baterie by neměly být vystaveny teplotám pod 0 °C, to může způsobit poškození a ztrátu kapacity.

Rozsah dodávky

- Solární odpuzovač
- 3 baterie Mignon AA
- Návod k použití

Uvedení do provozu

Otočte zelený kryt proti směru hodinových ručiček, dokud jej nebude možné sejmut.

Vytáhněte válec baterie z tubusu plašiče a vložte 3 baterie Mignon (AA) s kladným pólem nahoru, jak je znázorněno na obrázku na krytu.

Po vložení baterií zasuňte válec na baterie dovnitř a utáhněte víko, dokud neuslyšíte zvuk. Zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek ve víku.

Pomůcka pro vrtání zemního otvoru umožňuje zašroubovat zařízení do měkké zeminy.

Z vykopaného otvoru jej znovu a znovu vytáhněte, abyste odstranili přebytečnou zeminu.

Kousek po kousku vykopejte otvor, do kterého zařízení přesně zapadá. Abyste zabránili zničení závitu, nedržte zařízení za víko. Zařízení netlučte do země ani na něj netlačte silou. U tvrdých půd doporučujeme kopat díru pomocí zemního vrtáku.

Vložte odpuzovač do země až k víku. Zatlačte na zem kolem tyče. Čím pevnější a hustší je země kolem tyče, tím lépe jsou zvukové vlny vedeny. Při výměně baterií opakujte kroky 1 - 3. Pozor: Pokud jsou baterie vloženy se špatnou polaritou, existuje nebezpečí výbuchu! Pokud zařízení po vložení baterií nefunguje, odšroubujte kryt a otočte válec náhradní baterie v krytu o čtvrt otáčky doleva nebo doprava. Pokud to stále nefunguje, zkontrolujte funkčnost baterií!

Abyste uspěli u krčka, hraboše nebo mravenců, nevkládejte odpuzovač přímo do krtince a občas jej vypněte nebo vyjměte ze země, abyste zabránili návykovému efektu.

Krtek nesmí být „obklíčen“ zařízeními! To znamená, že krtek by měl být vyhnán z domu směrem k hranici pozemku. K tomu prosím umístěte jeden nebo v lepším případě několik odpuzovačů krteků blízko ke zdi domu, ale před první krtinu v zemi.

Nikdy nepokládejte odpuzovač krteků do kopce!

Pokud jsou krtince po 4 týdnech stále na stejném místě, zkontrolujte, zda je zařízení skutečně připraveno k použití (je slyšet vydávaný zvuk). V takovém případě zkontrolujte, zda baterie fungují správně nebo zda nejsou vybité. V takovém případě použijte novou sadu baterií.

Věnujte pozornost podzemním „zábránám“, jako jsou potrubí, základy, rámy postelí, betonové desky. Ty zpomalují zvukové vlny. Luxusní odpuzovač krteků má integrovaný válec na baterie, pomocí kterého můžete rychle vyměnit baterie bez vyjmutí zařízení ze země. Zařízení by mělo být, v určitých intervalech vyřazeno z provozu, aby se předešlo návykům. K tomu prosím vyjměte baterie ze zařízení. Skutečnost, že na zahradě jsou po krátkou dobu po používání odpuzovače stále krtince, by nemělo být zpočátku znepokojující, to je zcela normální. Krtek a jeho přátelé ze sousední zahrady si všimnou změny ve svém prostředí a chtějí zjistit, odkud pochází.

Technická data

- Oblast použití: 1250 m²
- Frekvence: 400 Hz - 500 Hz
- Dobíjecí baterie: 3 x AA Mignon NiMH, 1,2 V, 800 mAh (je součást dodávky)
- Přepínání intervalů: 2 sekundy ZAPNUTO / 50 sekund VYPNUTO
- Rozměry: 9,5 x 34 x 9,5 cm
- S vyměnitelným válcem baterie
- ABS / hliník

Obecné informace

Shoda CE byla ověřena. Odpovídající prohlášení jsou uložena u nás a lze si je prohlédnout. Z bezpečnostních a licenčních důvodů není dovoleno toto zařízení převádět a / nebo upravovat nebo nesprávně používat - za chyby připojení nebo škody způsobené nedodržením provozních předpisů, které jsou mimo kontrolu společnosti Gardigo, nelze převzít žádnou odpovědnost. To platí také v případě, že byly provedeny změny nebo pokusy o opravu zařízení, byly upraveny obvody nebo byly použity jiné součásti, stejně jako pro poškození a následné škody způsobené nesprávnou obsluhou, nedbalou manipulací nebo nesprávným použitím. Ve všech těchto případech rovněž zaniká záruka.

Pokud je zařízení znečištěné, očistěte jej vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Baterie a dobíjecí baterie nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky * nebo ne, na sběrném místě v jejich okrese / obci nebo u maloobchodní prodejny, aby mohly být ekologicky zlikvidovány. Baterie a dobíjecí baterie by měly být vráceny, pouze pokud jsou vybité

Elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována spolu s domovním odpadem! Recyklace je označena symbolem na produktu, návodu k použití nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné podle tohoto označení. Opětovným použitím, recyklací nebo jinými formami recyklace starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Obrázky viz, originální návod na webu nebo v zásilce.

Váš tým GARDIGO