

Návod k použití  
Č. Výr. 90160

## **GARDIGO** **Plašič kun ultrazvukový** **s LED bleskem / 50 m<sup>2</sup>**



Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich kvalitních produktů. Tato příručka vysvětluje funkce a provoz zařízení. Věnujte prosím nějaký čas přečtení pokynů a nezapomeňte dodržovat všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Tuto příručku si uschovejte bezpečně a zajistěte, abyste jej zahrnuli při předávání produktu třetí straně.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se tohoto zařízení, kontaktujte svého dodavatele nebo náš servisní tým.

Přejeme vám mnoho úspěchů při používání tohoto produktu a ocenili bychom, kdybyste nás doporučili ostatním.

### **Určené použití**

Vnitřní LED zařízení Marten Free generuje zvuky ve frekvenčním rozsahu mezi nimi 12 a 23 kHz v intervalech 15 sekund zapnuto a vypnuto. Navíc generuje 4 sekundy blesku každých 30 sekund. Zvuky a světlo nejvíce dráždí kuny a kočky. Podráždění je tak znepokojivé a nepohodlné, že brzy opustí chráněné oblasti a drží se dál. Je také účinný proti myším, potkanům a jiným hlodavcům.

Žádné jiné použití, jak je uvedeno, není dovoleno!

Následné škody nebo nároky vyplývající z nečtení a / nebo nedodržení uživatelské příručky a / nebo jakékoli modifikace produktu - za těchto okolností v žádném případě nebude poskytován žádný záruční servis.

### **Bezpečnostní pokyny**

- Elektrické spotřebiče, obalový materiál atd. nepatří do rukou dětí. Děti se se zařízením nemohou hrát.
- Zařízení lze používat pouze s uvedeným napětím: 220 V - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Zařízení mohou používat pouze děti starší 8 let. Lidé se snížením fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nedostatek znalostí nebo zkušeností, nesmí zařízení používat
- Opravy mohou být prováděny pouze s originálními náhradními díly, aby nedošlo k vážnému poškození. Pokud se nepoužívají hlavní části, zařízení se může stát nebezpečným a záruka a CE neplatná.
- Tuto příručku uschovejte na bezpečném místě.
- U lidí, kteří trpí fotocitlivou epilepsií, se mohou vyskytnout epileptické záchvaty nebo ztráta vědomí při vystavení určitým blikajícím světlům. Pokud se během manipulace se zařízením objevují příznaky: závratě, rozmazané vidění, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, dezorientace, jakékoli nedobrovolné pohyby nebo křeče, světlo by měl být okamžitě vypnuto, nebo by osoba měla opustit oblast.
- Tato jednotka je vhodná pouze pro vnitřní použití.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je zařízení nebo napájecí kabel poškozen. Odpojte zařízení okamžitě ze sítě tahem za zástrčku ze zásuvky. Aby nedošlo k nebezpečí nebo úrazu elektrickým proudem, měl by být přístroj opraven v našem servisním středisku nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Neodstraňujte z tohoto zařízení žádné nálepky. Štítek může obsahovat důležité informace.
- Zařízení musí být chráněno před vlhkostí, extrémním chladem a teplem.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti výbušných plynů, par nebo nadměrného prachu.
- Zajistěte, aby se kabely nestaly nebezpečím. Ujistěte se, že kabely nemohou

být rozdrceny nebo podrobeny ostrým hranám nebo být jakýmkoli způsobem poškozeny.

- V případě jakýchkoli otevřených otázek o instalaci, připojených zařízeních, funkci, údržbě, bezpečnosti nebo jakýchkoli jiných bodů týkající se tohoto zařízení, kontaktujte prosím kvalifikovanou osobu nebo naše servisní středisko.
- Nikdy nedržte zařízení přímo k uchu. Lidé neslyší ultrazvukové frekvence, ale mohou zařízení emitovat s vysokou hlasitostí, a proto by to mohlo být škodlivé, pokud je jim ucho déle vystaveno.

## **Obsah**

Plašič kun, pro vnitřní prostory

Návod k použití

## **Důležité informace o funkci a použití**

Zařízení nebrání zvířatům být v oblasti. Cítí je nepohodlné a zvířata se přesunou do dalších oblastí, které vypadají příjemněji a tišší. Pokud dráždivý zvuk zůstane, zvířata opustí oblast. Může to trvat několik dní nebo týdnů, až se efekt plně projeví. Mění se frekvence zabraňují zvířatům, aby se přizpůsobili hluku. Zařízení by mělo být v neustálém provozu, aby se účinek nepřerušil. LED záblesky jsou další funkcí, jak odradit zvířata. Obzvláště za soumraku a noci blesky zvířata překvapí a vystraší je. Rozptyl zvuku souvisí s místním okolím.

Poznámka: Ultrazvukový zvuk není slyšet lidmi, ale zařízení jej bude označovat jako správný provoz pomocí LED.

Poznámka: Odezva každého zvířete na náš repelent se může lišit. Vývoj našich zařízení, metod a aplikačních tipů je založen na zkušenostech, testování a zpětné vazbě od našich zákazníků. Proto jsou zařízení ve většině případů úspěšná.

## **Provoz**

Zařízení zapojte do síťové zásuvky 230 V a tím je okamžitě připraven pro provoz. Blikání světla potvrzuje, že je zařízení funkční. Zvuk se vyzařuje přímo ze zařízení. Neumísťujte přístroj za záclonami, to může absorbovat zvuk, což by snížilo jeho účinnost. Ujistěte se, že je přístroj umístěn v bezprostřední blízkosti, která má být chráněna.

## **Specifikace**

Účinný rozsah: až 50 m<sup>2</sup> v závislosti na prostředí

Provozní napětí: 230 V ~ 50 Hz 1,5 W

Akustická hlasitost: 85 dB

Frekvence: 12 - 23 kHz +/- 10 %

Zvuk zapnutý: 15 sekund +/- 20%

Zvuk vypnutý: 15 sekund +/- 20%

LED bliká: 4 sekundy ON, 26 sekund OFF

Napájecí kabel: 1,5 m

## **Obecné informace**

- CE shoda byla prohlášena.
- Z důvodů bezpečnosti a shody není dovoleno zařízení přestavovat nebo upravovat nebo je používat jiným způsobem, než je popsáno výše.
- Protože Gardigo nemá žádnou kontrolu nad správnou a vhodnou instalací a použitím zařízení, záruka může být použita pouze na plně vybavené zařízení v prvotřídním stavu. Nepřebíráme žádnou záruku ani odpovědnost za škody nebo následné škody k tomuto produktu zejména v případě, že byly provedeny úpravy nebo opravy zákazníkem, pokud byly změněny obvody nebo byly použity komponenty, jiné než původní součásti a / nebo pokud byl provoz zařízení provozován nesprávně, nedbale nebo hrubě.
- Zařízení můžete čistit vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani saponáty.

Obrázky viz, originální návod na webu nebo v zásilce.

Váš tým GARDIGO