

Návod k použití
Č. Výr. 78302

GARDIGO **Ultrazvukový plašič** **odpuzovač kun / 40 m²**



Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich kvalitních produktů. V této příručce vysvětlíme funkce a zacházení s naším zařízením. Věnujte prosím čas čtení příručky a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Tento návod uschovejte na bezpečném místě a při předávání zařízení jej přiložte. Pokud máte ohledně tohoto produktu návrhy nebo dotazy, kontaktujte nás vašeho prodejce nebo náš servisní tým. Byli bychom rádi, kdybyste nás doporučili a popřáli vám úspěch s použitím tohoto zařízení.

Technická data

Napájení: 4 x C / není součástí dodávky
Spotřeba proudu: 1 mA, v tichém režimu 20 μ A
Okruh působnosti: 40 m² / v uzavřených prostorech
Frekvence: 12 000 Hz +/- 10%, cca 78 Db
Výstupní frekvence: cyklická / vždy 60 sek. ZAPNUTO a VYPNUTO
Indikátory: LED indikátory / cyklické
Upevňovací materiál: 4 kabelové spojky

Obecné informace

Elektrické spotřebiče, obalový materiál atd. by měly být chráněny před dětmi. Obalový a upevňovací materiál zlikvidujte správně a ekologicky. Pokud přístroj předáte dál, předejte jen včetně návodu k obsluze.

Poznámka

Odpověď každého zvířete na naše zařízení se může lišit. Vývoj našich zařízení, metod a tipů pro aplikace je založen na zkušenostech, testování a zpětné vazbě od našich zákazníků. Proto jsou zařízení ve většině případů úspěšná.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek používejte pouze s nepoškozeným síťovým kabelem.
- Zavěste přístroj do takové výšky, kde na něj nedosáhnou děti.
- Při opravě či úpravách výrobku používejte pouze originální náhradní díly, aby nedošlo k vážnému poškození přístroje.
- Opravy či jiné úpravy výrobku mohou být prováděny pouze odborným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Výrobek nikdy netahejte a ani nezavěšujte za síťový kabel.
- Síťový kabel nepokládejte v blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Před použitím výrobku vždy zkontrolujte, zda není síťový kabel poškozený. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat!

Baterie a akumulátory neodhazujte do domovního odpadu. Každý spotřebitel je ze zákona povinen odevzdávat všechny baterie a akumulátory bez ohledu, zda obsahují škodlivé látky nebo ne, na sběrných místech ve své obci/městské čtvrti nebo v obchodě, aby se tyto mohly zlikvidovat bez poškození životního prostředí.

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Vždy zkontrolujte, zda jste zvolili vhodné místo pro použití tohoto výrobku.

- Nikdy přístroj nadržte přímo na uchu. Ultrazvuk sice lidé nemohou slyšet, ale panuje vysoký akustický tlak, který může ucho po delší dobu zatěžovat

Důležité upozornění Normální provozní napětí tohoto zařízení je 6 voltů. Pokud je napájecí napětí sníženo na přibližně 3,9 voltů, může dojít k přerušení provozu nebo ke ztlumení nepřetržitého nebo konstantního impulzu. Pokud je ultrazvuk zřetelně slyšitelný nebo se stane konstantním zvukem, zkontrolujte napětí použitých baterií a v případě potřeby je vyměňte.

Obrázky viz, originální návod na webu nebo v zásilce.

Váš tým GARDIGO